

06/2014

# Mod: AP1B/L64-R2

Production code: AE643002-DM-R290



**Diamond**  
catering equipment



## 1. INHOUDSOPGAVE

- 1 INHOUDSOPGAVE
- 2 INSTELLEN VAN DE PARAMETERS (VERSIE EVX214)
- 3 INSTELLEN VAN DE PARAMETERS (VERSIE PJEZ)
- 4 INSTELLEN VAN DE PARAMETERS (VERSIE EVC80)

## 2. INSTELLEN VAN DE PARAMETERS (VERSIE EVX214)





Nakijken of de display niet geblokkeerd is.

Houd de toetsen  en  ingedrukt gedurende 4 seconden : op het scherm verschijnt : **"PA"**

Druk op de toets  : het paswoord is vereist om toegang te krijgen tot het menu parameters.

Met de toetsen  en  kan u het paswoord **"-19"** invoegen.


Druk op de toets  : om het paswoord te bevestigen.



Houd de toetsen  en  ingedrukt gedurende 4 seconden : op het scherm verschijnt : **"SP" (eerste beschikbare parameter)**


Met de toetsen  en  kan u de lijst met verschillende parameters afgaan.

Druk op de toets  om de gewenste parameter te wijzigen.

Gebruik de toetsen  en  om de gewenste waarde in te geven.

Druk op de toets  om de wijziging te bevestigen.

Houd de toetsen  en  ingedrukt gedurende 4 seconden om het menu met de parameters te sluiten.

 Om sommige parameters te activeren dient u het toestel uit - en opnieuw aan te schakelen.









### 3. PARAMETERS INSTELLEN (PJEZ VERSIE)










GB

De bedieningsparameters zijn te wijzigen door gebruik van het klavier. Deze zijn onderverdeeld in 2 types: frequent gebruik (type F) en configuratie (type C). Type C is beveiligd met een paswoord (standaard=22) zodat niet iedereen deze instellingen kan wijzigen.






#### Toegang tot parameters type F:

- Druk op de toets  gedurende 3sec.(bij alarm, stop de zoemer). Op het scherm verschijnt de code van de parameter "PS" (paswoord)
  - met de toetsen  en  kan u de verschillende parameters afgaan. Op het scherm brand het ledlampje dat het type van de parameters weergeeft (zie tabel)
  - Druk op de toets  om de waarde van de parameter te zien.
- instellen. Op het scherm brand het ledlampje dat het type van de parameters weergeeft (zie tabel)
- met de toetsen  en  kan u de waarde van de parameters
  - Druk op de toets  om de waarde tijdelijk te bewaren. De parameter verschijnt opnieuw op het scherm.
  - herhaal deze procedure voor iedere parameter die u wenst te wijzigen.
  - Druk op de toets  gedurende meer dan 3sec. om de wijzigingen op te slaan en het menu van de parameters te sluiten

### Toegang tot parameters type C:

- Druk op de toets  gedurende 3sec.(Bij alarm, stop de zoemer). Op het scherm verschijnt de code van de parameter "PS" (paswoord)
- Druk op de  om het menu paswoord instellingen te openen.
- met de toetsen  en  kan u scrollen tot dat u het nr. 22 bereikt.  
(paswoord voor het menu parameters)
- Druk op de toets  om het paswoord te bevestigen.
- met de toetsen  en  kan u de parameters afgaan. Op het scherm brand het ledlampje dat het


type van de parameters weergeeft (zie tabel)

- Druk op de toets  om de waarde van de parameter te zien.
- met de toetsen  en  kan u de waarde verhogen of verlagen.
- Druk op de toets  om de waarde tijdelijk te bewaren. De parameter verschijnt opnieuw op het scherm. herhaal deze procedure voor iedere parameter die u wenst te wijzigen.
- Druk op de toets  gedurende meer dan 3sec.om de wijzigingen op te slaan en het menu van de parameters te sluiten.

### Waarschuwing:

Wanneer er gedurende 60sec. geen toets wordt ingedrukt zullen al de wijzigingen die gemaakt zijn aan de parameters die tijdelijk waren opgeslagen verwijderd worden. Het toestel behoudt dan de vorige instellingen.

Wanneer het toestel wordt uitgeschakeld voordat de instellingen zijn opgeslagen

(door gedurende 3sec. op de  toets te drukken) zijn al de wijzigingen verloren.

## 4. PARAMETERS INSTELLEN (EVC80 VERSIE)



Het is alleen mogelijk om de parameters te wijzigen wanneer het toestel in stand-by modus staat. Er zijn 2 configuratie niveaus.

### Level 0 (voor de gebruiker)

De level 0 parameters kunnen meteen via de display door de gebruiker worden aangepast. (vb. de tijd van de snelkoeling)

Instructies voor het wijzigen van de parameters:

- Houd de  en  toets ingedrukt gedurende minstens 4 sec. Op het scherm verschijnt "PA".
- Blader door de verschillende parameters met de  en  toets.
- Om de gewenste parameter te wijzigen drukt u op de  toets.
- met de  en de  toets kan u dan de waarde wijzigen en met een druk op de  toets kan u deze bewaren.
- Herhaal deze instructies om de andere parameters te wijzigen.
- Om uit het menu van de parameters te gaan houd u de toetsen  en  ingedrukt gedurende minstens 5 sec., of wacht u 1 min. zonder een toets in te drukken.

### Level 1 (voor de installateur)


Instructies voor het wijzigen van de parameters:

- Houd de  en  toets ingedrukt gedurende minstens 4 sec. Op het scherm verschijnt **"PA"**.
- Druk op de  toets.
- Druk op de  en  toets totdat u het paswoord **"-19"** ziet verschijnen op de display.
- Bevestig dit door op de  toets te drukken
- Houd de toetsen  en  ingedrukt gedurende minstens 5 sec. om het menu te openen.
- Selecteer de instelling die u wenst te veranderen door middel van het drukken op de  en  toetsen.
- Bevestig uw selectie door op de  toets te drukken.
- Druk op de  en  toetsen om de waarde aan te passen en druk daarna op de  toets om deze waarde te bewaren.
- Herhaal deze instructies om de andere parameters te wijzigen.
- Om uit het menu van de parameters te gaan houd u de toetsen  en  ingedrukt gedurende minstens 5 sec., of wacht u 1 min. zonder een toets in te drukken.

## Uitlezen van de waarden geconstateerd door de sondes


Snelle toegang tot de weergave van de waarden enkel met de kaart in stand-by

Houdt de  toets ingedrukt gedurende 3 seconden.

De verschillende sondes worden 1 voor 1 weergegeven en dit door telkens op de  toets te drukken.

De sondes worden weergegeven in deze volgorde:

- Verdamer sonde (het vries icoontje licht op)
- Condens sonde (het snelkoeling icoontje licht op)
- Kamer sonde (het bewaar icoontje licht op)
- Naald sonde (naald icoontje licht op)

Druk op de  toets of wacht 70 seconden om uit het menu te gaan.