

08/2005

Mod: ROTISKY

Production code: NHK4 (BLUE)



Diamond
catering equipment

ELECTRISCH ROTEREND KIPPENSPIT NHK4

SPECIFICATIES

De onderstaande tabel verwijst naar de specificaties van de NHK4.

Dimensies van het toestel

MODEL	LENGTH (mm)	WIDTH (mm)	HEIGHT (mm)
NHK4	940	590	790

TOTALE KRACHT

5.100 Watt

Electriciteitstoevoer

230V AC / 400V 2N AC 50Hz

IP graad

IP 20

CE merk.

Hoofdonderdelen

- AISI 430 roestvrij stalen behuizing.
- Pyrex gebogen glasrand en glasbescherming.
- 2 pyrex deuren.
- Hittebestendige hendels (één per deur).
- Draaias.
- Vier bakken of spiesen.
- Vet opvanglade.

Elektrische componenten

- Draadvormige verwarmingselementen:
3 x 1.700 Watt.
- 2 knoppen 1-2-3 (één voor de twee verwarmingselementen onderaan en één voor het verwarmingselement bovenaan met aanduidinglamp).
- Rotatiemotor.
- Lamp.
- Aan/uit knop (twee knoppen, één voor de motor en één voor de lamp).
- Stekker voor voedingsdraad.
- Vuurbestendige bedrading.
- Bevestiging van de terminal.
- Aarding.
- Potentiële equivalente terminal, P.A. gemarkeerd
- Zes-polige polyamide verbinding voor voedingsdraad.

1. ALGEMENE INFORMATIE

- ⇒ Deze technische handleiding houdt instructies in voor de installatie, de bediening, zorg en onderhoud van het kippenspit type NHK4 vervaardigd door de fabrikant. Wij raden u aan om het grondig door te lezen en de handleiding bij te houden voor toekomstige verwijzing. Deze handleiding moet gebruikt worden door beide installatie- en onderhoudstechniekers en de gebruikers van dit toestel.
- ⇒ Bij het verwijderen van de verpakking raden wij u aan om goed te controleren of er geen schade is gebeurd tijdens het transport. In geval van twijfel kunt u het best een professionele technicus het apparaat laten onderzoeken voor u met de installatie verdergaat.
- ⇒ Het apparaat heeft een verbinding met het elektriciteitsnet nodig. Voor u verdergaat moet u zich ervan vergewissen dat de spanning op het net overeenkomt met de nodige spanning voor de goede werking van het apparaat. Deze informatie kunt u vinden op de label, geplaatst op de rechterzijde van het apparaat, wanneer u zelf recht voor het apparaat staat. **In geval van twijfel of discrepantie, gelieve het apparaat niet aan te sluiten, de uitrusting dient dan nagekeken te worden door gekwalificeerd personeel.**
- ⇒ Deze kippenspitten zijn apparaten van commercieel allure en mogen dus alleen gebruikt worden door, speciaal voor dat doeleinde, getrainde personen.
- ⇒ Alle procedures betreffende de installatie en de verbinding van het apparaat moeten worden uitgevoerd volgens de specificaties die geldig zijn in het land waar de installatie plaatsvindt.
- ⇒ Voor een routine onderhoudshandeling, moet het apparaat afgekoppeld worden van het elektriciteitsnet. Hetzelfde moet gebeuren wanneer het apparaat niet goed werkt, tot hij is nagekeken door een technicus.
- ⇒ Reparaties, van welke aard ook, mogen enkel uitgevoerd worden door gespecialiseerd personeel en met originele onderdelen.
- ⇒ De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan personen, dieren of eigendom veroorzaakt door verkeerd gebruik, onvoorzichtigheden, aanbreng van niet toegelaten veranderingen of gebruik anders dan beschreven in deze handleiding.

2. TECHNISCHE INSTRUCTIES

INSTALLATIE EN BEDIENING

DEZE KIPPENSPIT IS PROFESSIONELE UITRUSTING.
ALLE PROCEDURES TER SAMENSTELLING EN VERBINDING, HET
TESTEN EN NODIGE REPARATIES DIENEN ENKEL EN ALLEEN
UITGEVOERD TE WORDEN DOOR GEAUTHORISEERD EN
GEKWALIFICEERD PERSONEEL.

.....

DE FABRIKANT KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR
NEGATIEVE GEVOLGEN IN GEVAL VAN TUSSENKOMST DOOR
ONGEAUTORISEERD TECHNISCH PERSONEEL OF TEN GEVOLGE VAN
HET NIET NAVOLGEN VAN DE FABRIEKSINSTRUCTIES

2.1 INSTALLATIE VAN HET APPARAAT.....

Na zich ervan te vergewissen dat het apparaat intact is gebleven tijdens het transport, plaatst u het in een stabiele positie, en op zo'n manier dat u genoeg werkruimte overhoudt.

Kan ook geplaatst worden boven een gelijksoortige elektrische oven of warmkast of boven een neutrale basis.

Aandacht! Om ongelukken te voorkomen, gelieve al het verpakkingsmateriaal (karton, plastic zakken, metalen deeltjes enz...) uit het bereik van kinderen te houden.

Belangrijk! Installeer het toestel op een gladde, vuurvaste ondergrond, uit de buurt van onvlambare wanden.

2.2 ELEKTRISCHE VERBINDING.....

Verwijder de achterwand van het apparaat.

- Sluit een geschikte voedingskapel met stekker aan.
- Verbind de kabels, afhankelijk van de beschikbare stroomvoorziening.

α. Tweefasige stroomvoorziening

Verbind de fasen met L1, L2.
Verbind de neutrale met N1 of N2.
Het apparaat moet geaard worden.

β. Eénfasige stroomvoorziening

Verbind met de voorziene bruggen het korte circuit L1, L2.
Verbind de fase met L1 of L2, de neutrale met N1 of N2 en de grond terminal moet geaard worden.

- Verbind P.A. terminal met waterleiding gebruikmakend van een draad van 10 mm².

HET IS STERK AANGERADEN OM GEKWALIFICEERDE TECHNIEKERS TE GEBRUIKEN VOOR ALLE ELEKTRISCHE VERBINDINGEN.

DE FABRIKANT KAN NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD VOOR DE SCHADE OF ONGELUKKEN MET PERSONEN, DIEREN OF EIGENDOM, TEN GEVOLGE VAN DE NIET-NAVOLGING VAN DE HANDLEIDING.

2.3 MOGELIJKE PROBLEMEN.....

Ook wanneer het apparaat goed is aangesloten, kunnen er, om welke reden dan ook, nog steeds bepaalde problemen ontstaan. De onderstaande tabel vermeldt enkele voorkomende problemen en de mogelijke oorzaken

Bij problemen kijken we eerst of de aansluiting op het elektriciteitsnet goed is gebeurd of niet.

MOGELIJKE PROBLEMEN	MOGELIJKE OORZAKEN
Het apparaat werkt niet	Kijk of er schade is aan 1) de verwarmingselementen 2) het einde van de koord verbonden met het verwarmingselement
Eén van de verwarmingselementen bediend door één knop werkt niet	Kijk of er schade is aan 1) de verwarmingselementen 2) het einde van de koord verbonden met het verwarmingselement 3) of aan de knop
Beide verwarmingselementen bediend door één knop werken niet.	Kijk of er schade is aan 1) de verwarmingselementen 2) het einde van de koord verbonden met het verwarmingselement 3) of aan de knop
Motor werkt niet	Kijk of er schade is aan 1) de aan/uit knop 2) de motor.

2.4 VERVANGING VAN ELEKTRISCHE ELEMENTEN.....

Voor de onderste twee verwarmingselementen moet u het rechter geveerde glaspaneel, dat zich beneden aan het toestel bevindt, loshalen en verwijderen. Maak de draden los en verwijder het verwarmingselement door de steunschroeven los te draaien. Trek het verwarmingselement er voorzichtig uit en vervang hem.

Voor de bovenste verwarmingselementen moet u de rechter pyrex glasrand verwijderen en het rechter beschermingspaneel van het toestel. To replace the upper heating element remove the right adjoining pyrex glass and the right column cover of the appliance. Maak de draden los en verwijder het verwarmingselement door de steunschroeven los te draaien. Trek het verwarmingselement er voorzichtig uit en vervang hem.

Voor de motor moet u de steunbasis van de motor losdraaien.

Voor de thermostaten, aanduidinglampjes en schakelaars moet u het rechter geveerde glaspaneel, dat zich beneden aan het toestel bevindt, loshalen en verwijderen.

SNIJ DE STROOMTOEVOER AF BIJ HET VERWIJDEREN VAN DE BEHUIZING.

2.5 TRAINING.....

De personen die zorgen voor de verbinding en de installatie, moeten de gebruikers zodanig trainen dat zij het apparaat kunnen bedienen en de veiligheidsmaatregelen kennen voor het gebruik.

AANDACHT!!!

- Controleer of de voltage in de werkruimte geschikt is voor de instellingen op het label en dat het apparaat goed geaard is.
- Voordat men begint met onderhouds- of reparatiehandelingen of met het vervangen van onderdelen, moet u ervoor zorgen dat de stroom is uitgeschakeld.

DE FABRIKANT KAN NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD VOOR DE SCHADE OF ONGELUKKEN MET PERSONEN, DIEREN OF EIGENDOM, TEN GEVOLGE VAN DE NIET-NAVOLGING VAN DE HANDLEIDING.

3. OPERATION INSTRUCTIONS

PERSONEELSINSTRUCTIES VOOR BEDIENING EN ONDERHOUD VAN KIPPENSPIT NHK4

DEZE KIPPENSPIT IS PROFESSIONELE UITRUSTING.
ALLE PROCEDURES TER SAMENSTELLING EN VERBINDING, HET
TESTEN EN NODIGE REPARATIES DIENEN ENKEL EN ALLEEN
UITGEVOERD TE WORDEN DOOR GEAUTORISEERD EN
GEKWALIFICEERD PERSONEEL.

.....

DE FABRIKANT KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR
NEGATIEVE GEVOLGEN IN GEVAL VAN TUSSENKOMST DOOR
ONGEAUTORISEERD TECHNISCH PERSONEEL OF TEN GEVOLGE VAN
HET NIET NAVOLGEN VAN DE FABRIEKSINSTRUCTIES

3.1 HET AANZETTEN VAN HET APPARAAT.....

Wanneer u er zeker van bent dat het apparaat correct geïnstalleerd werd en correct werd verbonden, kunt u starten met het gebruik ervan.

Verwarmingselementen

- 1) Schakelaar onderaan bedient de twee verwarmingselementen aan de onderkant van het toestel

POSITIE 1: Beiden werken op lage stand.

POSITIE 2: Frontale elementen werken op hoge stand.

POSITIE 3: Beiden werken op hoge stand.

- 2) Schakelaar bovenaan bedient het verwarmingselement aan de bovenkant van het toestel op positie 3.

Motor

Aan/uit schakelaar bedient de motor voor de rotatie.

3.2 ONDERHOUD.....

- ✓ Schakel de verwarmingselementen uit voordat u enig onderhouds of reparatiemanoeuvre uitvoert. Laat het toestel afkoelen en zorg ervoor dat hij van het elektriciteitsnet afgesloten is.
- ✓ Aan het eind van de werkdag, verwijdert u de bakken en maakt u ze grondig schoon. Maak de vet opvanglade leeg en maak hem grondig schoon.
- ✓ Maak het gebogen pyrex glaspaneel en de pyrex glasrand schoon met een vochtige doek.

Gebruik nooit lopend water om de watergrill schoon te maken.