

03/2015

Mod: M3-TOSTI/N

Production code: 2.0.072.2102



Diamond
catering equipment

Gebruiksaanwijzing M3-TOSTI/N :

1. De juiste plaatst uitzoeken om het apparaat te installeren
 - a. Plaats het apparaat niet dicht bij brandbare materialen.
 - b. Plaats deze in een vochtvrije omgeving plaatsen
 - c. De kruimellade moet steeds in de toaster geplaatst worden wanneer deze in gebruik is

Dit apparaat mag niet bediend worden door kinderen of personen met een fysieke of mentale beperking als ook door personen met een te kort aan ervaring of kennis, behalve wanneer er toezicht is van een bevoegd persoon.

2. Sluit het apparaat aan op een spanningsnet van 230V 50HZ, controleer of het netwerk geschikt is voor het vermogen van het apparaat.
Sluit het apparaat altijd aan op een geaard stopcontact.
3. Om het toestel in werking te zetten, moet u de gewenste tijd instellen met de timer en vervolgens op de schakelaar drukken. Sommige toestellen kan je instellen (door de timer helemaal naar links te draaien) zodat het in werking blijft.
4. Nadat de roosters geplaatst zijn moet u altijd de handvaten verwijderen. Indien uw toaster uitgerust is met tangen, Gebruik de tangen alleen om het brood in de toaster te plaatsen. Zorg ervoor dat de handvaten niet in de toaster zitten zodat deze niet mee verwarmd worden.
5. Tijdens de werking van de toaster de metalen onderdelen niet aanraken met de handen omdat de temperaturen hiervan kunnen oplopen.
6. OPGELET! Voor het reinigen van het apparaat moet u eerst de stekker uit het spanningsnet halen. Gebruik voor het reinigen een vochtige doek, nooit rechtstreeks water op laten stromen en de toaster nooit onderdompelen in water om deze te reinigen.
7. Moest er bij toeval water op het apparaat terecht komen, de stekker onmiddellijk uittrekken, het toestel grondig drogen zodat deze nadien weer gebruikt kan worden.
8. De reiniging van de roosters en plateau moet worden gedaan wanneer het apparaat koud is, Dit om verbranding te vermijden door de hoge temperatuur van het toestel.
9. Indien de voedingskabel beschadigd zou geraken, moet deze vervangen worden door een identieke kabel van de fabrikant. Gebruik kabels van het type H05RN-F 3x 1mm² voor eenvoudige modellen en type H07RN-F 3x 1,5mm² voor de dubbele modellen.