02/2021

Mod: TR8-TP/R6

Production code: 19067107

Diamond

		UNIDAD DE MEDIDA	EZY = 3 VTP MI
PS	Password		22
	Parámetros relativos a la gestión de las sondas de temperatura		
Cod.	**Parámetro**		**Prog.**
/2	Estabilidad de la medida	1/15	4
/4	Visualización sonda 1 = ambiente 2 = sonda evaporador 3 = sonda condensador	1 2 3	1
/5	Unidad de medida de temperatura °C=0 °F=1	0=ºC/1=ºF	0
/6	Desactiva punto decimal	0=no/1=si	0
/C1	Calibración de la sonda ambiente	ºC / ºF	2
/C2	Calibración de la sonda evaporador	ºC / ºF	0
/C3	Calibración de la sonda condensador	ºC / ºF	0
	Parámetros relativos a la regulación de la temperatura		
Cod.	**Parámetro**		**Prog.**
Sp	Temperatura (Set Point)	ºC / ºF	2
rd	Diferencial paro - arranque por temperatura	ºC / ºF	3
r1	Valor mínimo de selección de temperatura en SET	ºC / ºF	0
r2	Valor máximo de selección de temperatura en SET	ºC / ºF	6
r3	Modo de funcionamiento 0 = frío + descarche 1 = frío sin descarches 2 = calor 3 = defrost cada apagado del compresor	0 1 2	0
r4	Variación punto consigna (automático tiempo nocturno)	ºC / ºF	3
	Parámetros relativos a la gestión de los tiempos de seguridad y de activación del compresor		
Cod.	**Parámetro**		**Prog.**
c0	Retardo al activar el relé del compresor y ventilador desde la alimentación de corriente, en minutos	min	3
c1	Retardo entre dos arranques consecutivos del compresor, en minutos.	min	3
c2	Tiempo mínimo de paro del compresor	min	3
c3	Retardo entre arranques del compresor, en minutos. Tiempo minimo de funcionamiento del compresor	min	3
c4	Funcionamiento en caso de averia de sonda c4 = 0 compresor siempre parado 0<c4<99 ,compresor funciona durante el tiempo c4 y para 15'	min	20
cc	Tiempo de funcionamiento continuo, sin paros	horas	0
c6	Desactivar alarma tras ciclo continuo	horas	2
	Parámetros relativos a la gestión del desescarche		
Cod.	**Parámetro**		**Prog.**
d0	Selecciona el tipo de descarche;si no hay relé de descarche, puede ser por tiempo, recomendado d0 = 2; si la segunda sonda está presente se recomienda d0 = 0 d0 = 0 por resistencias d0 = 1 por gas caliente d0 = 2 resistencia por tiempo d0 = 3 gas caliente por tiempo d0 = 4 por resistencas por tiempo y por temperatura	0 1 2 3 4	2
dI	Intervalo de tiempo, entre descarches	horas	0
dt	Temperatura fin de descarche (sólo segunda sonda)	ºC / ºF	0
dP	Duración en tiempo del descarche.	min	0
d4	Realizar un descarche al conectar el aparato	0=no/1=si	0
d5	Tiempo entre alimentación del control e inicio del descarche d5=0 no se computa este valor	min	0
d6	Bloqueo de la lectura en pantalla, durante el descarche.	0=no/1=si	1
dd	Tiempo de goteo, retardo al activar el relé compresor	min	0
d8	Desactivar alarmas tras el descarche.	horas	2
d9	Prioriad de los descarches, sobre los retardos del compresor. d9 = 0 se respetan lo retardos d9 = 1 no se consideran los retardos	0 1	0
d/	Lectura sonda descarche	ºC / ºF	
dc	Unidad de medida de los tiempos de descarche 0 = horas/minutos 1 = minutos/segundos	0 1	0
	Parámetros relativos a la gestión de las alarmas		
Cod.	**Parámetro**		**Prog.**
A0	Diferencial activacion de alarmas de temperatura	ºC / ºF	2
AL	Alarma por temperatura baja. (AL=0=DESABILITADA)	ºC / ºF	0
AH	Alarma por temperatura alta. (AH=0=DESABILITADA)	ºC / ºF	0
Ad	Retardo en tiempo en indicar alarma de temperatura.	min	0
A4	Configuración entrada digital: 0 = entrada no activa; 1 = alarma externa 2 = descarche habilitado 3 = comienzo descarche 4 = cortinas 5 = remoto on/off 10 = sonda condensador 11= sonda producto	0 1 2 3 4 5 10 11	0
A7	Retardo detección alarma externa	min	0
A8	habilitación "ed" al finalizar el descarche por tiempo	0=no/1=si	0
AC	Alarma de alta temperatura condensador	ºC / ºF	65
AE	Diferencial de alarma del condensador	ºC / ºF	5
ACD	Retraso de la alarma del condensador	min	0
	Parámetros generales de configuración (direcciones, habilitaciones, etc.)		
Cod.	**Parámetro**		**Prog.**
H0	Dirección serie (supervisor)	0/207	1
H1	Modo de conexión del relé H1 = 0 alarma activada, relé cerrado H1 = 1 alarma activada relé abierto, sólo en modelo S, H1=1 descarche habilitado	0 1	0

H2	Bloqueo del teclado H2 = 0 bloqueado H2 = 1 desbloqueado	0 1	1
H4	Zumbador deshabilitado 0 = habilitado 1 = desabilitado	0 1	1
H5	Código de identificación para programacion con supervisor		1
EZY	Bancos de trabajo	0/4	3