




Stap 1

Luchtverfrisser dispenser openen met de bijgevoegde sleutel.
En plaats de alkaline batterijen (1,5 V/ LR20).



Stap 2

Positie knoppen on/off /auto:

On: functioneert continue

Off: functioneert niet



Stap 3

Instellen van de klok: druk op de **mode** knop totdat **clock** verschijnt in de bovenhoek van het display. Voer de actuele tijd in door de knoppen **hour** en **min** in te drukken. Druk vervolgens op de **week** knop om de juiste dag van de week in te voeren. 1 = maandag, 2 = dinsdag etc.



Stap 4

Inschakelen van de werktijden: de luchtverfrisser unit functioneert 24 uur per dag, tenzij anders ingesteld.

Activeer de luchtverfrisser door op de **on** knop te drukken.

Start / stop tijden: druk op de **mode** knop totdat **start** in het display verschijnt. Voer vervolgens met de **hour** en **min** knoppen de gewenste starttijd in. Herhaal deze procedure voor de stop tijd. Dus: druk op de **mode** knop totdat **stop** in het display verschijnt. Voer vervolgens met de **hour** en **min** knoppen de gewenste stoptijd in.



Stap 5

Weekend instelling: druk op de **mode** knop totdat **week** in het display verschijnt. Druk vervolgens op de **week** knop om weekend **on** of **off** te zetten.

Op het display verschijnt 1,2,3,4,5,6,7. (in bedrijf 7 dagen per week) Weekend **off** is in te stellen door op de **week** knop te drukken totdat 1,2,3,4,5... in het display verschijnt. (in bedrijf maandag t/m vrijdag)

